Taludes fijos, dinámicos e invertidos en perfiles transversales y modificar datos de un vértice para toda una capa/perfil

https://youtu.be/gWNW7cLzz8U

Cuando ya tienes creados los perfiles transversales a partir de una sección tipo, tomados desde el CAD, creados manualmente, etc, se pueden poner, en los extremos, taludes para que intersecten con otra capa de una manera muy sencilla gracias a la columna/campo que se titula "Sección tipo".



En esta lista puedes seleccionar entre varios aspectos de una sección tipo, siendo el "Talud" en el que nos vamos a basar en este paper.

Justo en la columna de al lado pone "Tipo" y será un número de entre todos los taludes que tengas definidos.

Una vez esbozada ésta aplicación pasemos a explicarla empezando por ver dónde se crean estos tipos de taludes. El cuadro de diálogo donde configuramos los taludes está en el menú principal en el apartado "Configurar/Tipos de taludes".

....

51W2 -

.....

Iransversales - [D:\Trabajos\De	emos\21 3Marzo	2022 Seccion	tipo\paso.t	trn]	
Archivo Edición Marcar Dibuja	ar Aplicaciones	Configurar	Ayuda		
D 🛩 🖬 🍜 💕 💕 🕺 🖻 🖻	🛤 💥 🎬 🔌	Prefere	ncias		
Config Transv. Vol	V: 0.7	Tipos c	le taludes		lv
	*	Tipos o	le bloques	45	
日 魯 Transversales /	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		i i		
⊞-⊠ 1.000-					
i			1		
⊞-⊠ 3.000 - 由.⊠ 4.000 -	V: 0.7			PK 1000	V
					-

Página web de Protopo GPSat Pro y LanDTM: https://www.aptop.com

Talud dinámico Nue∨o talud	1.5 TIP	01 Descripc	tión Talud dinámic	co 1.5					
	Capa p	Capa para buscar la intersección Terreno							
	Código	para los vértices	Sin código	~	Orden 0				
	Si e	s un talud con berm cular talud invertido	nas, repetir estos tra . No puede haber p	mos hasta la inter untos hacia ese la	rsección. ado en el perfil				
	Sie Calo Sinoh	s un talud con berm cular talud invertido ay intersección calo H.Desmonte	nas, repetir estos tra . No puede haber p cular el talud en V.Desmonte	mos hasta la inter untos hacia ese la O Desmon H.Terraplén	rsección. ado en el perfil ite O Terrapi				
	Si e Calo Si no hi	s un talud con berm cular talud invertido ay intersección calo H.Desmonte 10	nas, repetir estos tra . No puede haber p cular el talud en V.Desmonte 0.001	mos hasta la inter untos hacia ese la O Desmon H.Terraplén 10	rsección. ado en el perfil ite O Terrapl V.Terraplén 0.001				

Y en este cuadro de diálogo es donde creamos los taludes que van definidos por un número, el cual será el que se ponga en el campo "Tipo" de un vértice en el perfil transversal.

Al entrar por primera vez no aparece ningún talud y debes de pulsar el botón de abajo a la izquierda "Agregar" para que se cree uno. Una vez creado debes de configurarlo.

- Poniendo la capa con la que se quiere que busque la intersección.
- Un código que se refiere a la tabla de códigos que se puede asociar con cada fichero de transversales y que después nos servirá para que al exportar los vértices a puntos, (nube de puntos en el Editor de coordenadas), se puedan dibujar en el CAD, automáticamente, polilíneas, líneas, bloques, puntos, etc de una manera sencilla, aprovechándonos de esos códigos.
- Un "check", (casilla de selección), para indicar si es un talud dinámico, para el cual debes de poner un tamaño. Esto lo veremos más adelante tranquilamente.
- Otro check para indicar al programa que si es un talud con bermas, y además escalonado, se repitan los tramos que pongas hasta encontrar la intersección, y así no tienes que repetir la misma berma escalonada varias veces.
- Un último check para especificar un talud invertido. Este se pone en algún extremo, y siempre que no haya vértices hacía el lado "invertido". También lo veremos más adelante.
- Por fin debes de seleccionar el talud, de desmonte o terraplén que deseas poner en el caso que no se encuentre "terreno", (o la capa a intersectar, que no tiene por qué ser el terreno), al calcular el talud.

Una vez definidos estos parámetros debes de introducir en la tabla el talud, por proporción como siempre, el cual deseas, tanto en desmonte como en terraplén para ese vértice. Pinchas en medio de la tabla y pulsas la tecla <Ins> o el botón derecho del ratón para elegir, en el menú que te sale, "Añadir o Insertar fila".

Y ahora defines los taludes, 1:1, 1:2, etc. También para definir un talud horizontal o vertical debes de poner algo como "10:0.001" para un talud horizontal y "0.001:10" para un talud vertical.

	H.C)esmonte	V.Desmonte	H.Terraplén	V.Terraplén	
▶1 <u>100.0</u>		00	0.001	100.000	0.001	
			Añadir fila Insertar fila Borrar filas	<ctrl><+ <inser <sup< th=""><th>·> t> r></th><th></th></sup<></inser </ctrl>	·> t> r>	
			Copiar <ctrl +="" c=""></ctrl>		>	
	Bo	orrar	Pegar al final	<mayus +="" fir<="" td=""><td>Cancelar</td><td></td></mayus>	Cancelar	
711	.104	30.36913	Copiar todo		código	~
711	.377	0.000000	Copiar aquí el	otro <mark>l</mark> ado	código	~
711	377	50 44061	Torrono		0 Sin sódino	~

Si agregas más de un vértice el programa supondrá que es un talud con berma y buscará el corte de este talud, en cualquiera de sus tramos, con el "terreno", (capa a intersectar). Si has puesto que el talud es escalonado y pones dos tramos aquí, el programa repetirá esos dos tramos hasta que encuentre el corte con el "terreno".

Estos taludes, en el caso de que no actives ninguna casilla de "talud dinámico o invertido" son los taludes de toda la vida, sin más, y ahora pasemos a explicar los dos tipos de taludes que nos ocupan, el dinámico y el invertido.

<u>Talud dinámico</u>

Éste talud supondrá que lo que quieres es buscar desde el vértice donde lo has aplicado, y encima de la línea anterior que lo contiene, cuál es el punto en el que la intersección contra la capa configurada mide una determinada longitud que tienes que poner en la casilla "Tamaño". Lo mejor es verlo con un ejemplo gráfico. En la imagen siguiente se ve como he creado la sección tipo, (la polilínea de color rojo), la cual he tenido la previsión de ponerle al final una cuneta de 5 metros hacia abajo.



Pues bien, si configuramos un talud dinámico, (marcamos la casilla de "Talud dinámico" en el cuadro de "Tipos de taludes"), y ponemos un tamaño fijo de 1.5m el programa buscará en esa línea de 5m cuál es el punto desde el cual, hasta el terreno, hay 1.5m. Pondremos el talud para que salga horizontal, "10:0.001" para desmonte. (en terraplén da igual, en este caso).

Ayuda de este cuadro de d	iálogo			Verv	video en YouTube					
1 Talud dinámico 1.5	TIP	TIPO 1 Descripción Talud dinámico 1.5								
	Capa p	ara buscar la inters	ección Terreno		~					
	Código	Código para los vértices Sin código 🗸 Orda								
	ע Esu Sie	un talud dinámico qu s un talud con berm	ue tiene un tamaño f as, repetir estos tra	ijo siempre. Tam mos hasta la inter	año <mark>1.500</mark> rsección.					
	Si no hi	cular talud invertido. ay intersección calc	No puede haber p cular el talud en	untos hacia ese li O Desmor	ado en el perfil nte O Terraplén					
	Si no h	cular talud invertido. ay intersección calc H.Desmonte	No puede haber p cular el talud en	untos hacia ese la	ado en el perfil nte O Terraplén V.Terraplén					
	Si no hi	cular talud invertido. ay intersección calo H.Desmonte 10	No puede haber p cular el talud en V.Desmonte 0.001	untos hacia ese la	ado en el perfil nte O Terraplén V.Terraplén 0.001					
	Calc Si no hi	cular talud invertido. ay intersección calo H.Desmonte 10	No puede haber p cular el talud en V.Desmonte 0.001	untos hacia ese la	ado en el perfil nte O Terraplén V.Terraplén 0.001					

Y aquí vemos el resultado al poner ese talud dinámico en el vértice del extremo de ese perfil. El tamaño del tramo que hay desde la intersección con el terreno hasta el vértice en que pusimos el talud es de 1.5m.



Para configurar ese talud en el vértice que vemos en la imagen despliegas el control que hay en la columna de "Sección tipo" y seleccionas "1 Talud" y después debes de pinchar con el botón izquierdo del ratón sobre la casilla que ponga "0" en esa fila en el campo "Tipo" y entonces se te abrirá el cuadro de diálogo de "Tipos de taludes" y seleccionarás a la izquierda

el "Talud 1", (en la imagen anterior del cuadro de tipos de taludes lo he llamado "Talud dinámico 1.5").

Al final veremos cómo se hace para poner este talud en todos los perfiles transversales, porque lógicamente no vas a ir P.K. a P.K. haciendo esto manualmente por cada vértice.

Éste es un tipo de talud dinámico, pero hay otro, y es aquel en el que le vas a indicar al programa que, en esa misma línea de 5m que hemos visto antes busque, según el talud impuesto, el último vértice de la capa a intersectar. Para indicarle que deseas esto simplemente debes de poner un tamaño de "0.000" en la casilla de tamaño, y el programa ya lo entenderá así. El resultado sería el siguiente:



Vemos que se ha buscado la intersección con el primer vértice del terreno.

Estos dos métodos que a lo mejor no ves claro son utilísimos cuando se están creando secciones tipo, ya que no siempre estás haciendo carreteras sino que muy a menudo quieres hacer escolleras, estructuras, etc, las cuales, al final debes de hacer a mano sobre cada P.K. lo cual es bastante engorroso y lleva mucho tiempo. Te aseguro que si sabes que existe lo usarás en algún momento.

<u>Talud invertido</u>

El talud invertido es muy útil si estás creando manualmente la sección tipo en el mismo programa de transversales, sin usar el programa de sección tipo. Si tienes un punto en el lado izquierdo del eje y quieres que desde ese punto vaya hacia dentro, (o sea, hacia la derecha), un talud, simplemente créalo invertido, e irá hacia la derecha en vez de hacia la izquierda. Lógicamente debe de ser un extremo. Muchas veces empiezas desde un punto a la izquierda a crear tu sección tipo, a mano. Este talud no se suele usar mucho, ya que casi todo se puede resolver con el talud dinámico.

Ahora vamos a ver cómo se pone de forma automática un talud en todo el eje para una determinada capa.

Esto se hace con la opción de "Edición/Modificar datos del vértice" con lo que podremos situar un determinado talud en todos los perfiles de una capa en un vértice específico.

o Ed	ición Marcar Dibujar Aplicad	ciones Configurar A	yuda	
	Añadir Insertar Borrar Borrar vértices 'No ver'	<ctrl><+> <insert> <supr></supr></insert></ctrl>	PK በበበበ	<u>V: 0.5</u>
	Copiar del dibujo Copiar Cortar Pegar	<ctrl +="" c=""> <ctrl +="" x=""> <ctrl +="" v=""></ctrl></ctrl></ctrl>	PK 1000	V: 0.5
	Pegar al final Pegar vértices Insertar vértice en PKs	<mayus +="" fin=""></mayus>	PK 2 000	V: 0.5
	Modificar datos del vértice Prolongar capa Recortar capa Recortar según límites Tamaño de los transversales	k} − −	PK 3 000	V: 0.5

X Cambiar los datos de los vértices en los P.Ks. marcados 2 Elegir Pks a los que afectarán los cambios OPKs marcados en la pestaña "Transv" 💿 Lista PKs Nueva lista de P.Ks. Seleccionar la capa de los transversales para modificar Proyecto El vértice en la posición 0 Contando desde La izquierda 🗹 Cambiar sección tipo 🛛 1 Talud Tipo 1 Cambiar código 0 Sin Código Orden 1 Cambiar distancia -1.996 Cambiar cota 0.000 Cambiar ver Ver Aceptar Cancelar

Como puedes ver, no sólo se pueden cambiar los datos del tipo de talud, sino que se puede cambiar cualquier dato de cualquier vértice en cualquier capa.

Lo primero que he de comentar es que los números de vértice empiezan en el "0", o sea que el primer vértice de un perfil es el "0" y no el "1", (esto se hace porque cuando ponemos que se cuente desde el eje sí que es el "0", y se entiende mejor).

La idea de este cuadro es elegir una capa en al que quieras cambiar algo en un vértice, el cual siempre ocupa el mismo lugar, cosa que ocurre siempre en las secciones tipo calculadas.

En el caso que nos ocupa lo que queremos es cambiar el tipo de talud en el vértice en la posición "0" contando desde la izquierda de la capa "proyecto", y es lo que configuramos, obteniendo el resultado de la siguiente imagen, (pongo una imagen de cómo era antes y de cómo queda después de modificar el vértice "0"):

Iransversales - [D:\Traba	ajos\Der	nos\2	21 3Ma	arzo20	22 Seccion	tipo\pasc	.trn]									— C		Х
Archivo Edición N	Aarcar	Dibujar	Apl	icacio	nes	Configurar	Ayuda												
	1 9 %	Pa 🔒		% ₿	**	ē≠ ē₹											-	1.190, 7	06.100
Config. Transv. Vo	l. les	^	1	X:	0.5		1	ΡK	u uuu Ā	: 0.5	-	P	K 4	nnn <u>∨: 0.5</u>				РКЯ	nnn
			1	<u>V:</u>	0.5	_		ΡK	1 000	: 0.5		P	КS	nnn V: 0.5				РКЧ	nnn
				V:	0.5			ΡK	2 000	<u>: 0,5</u>		P	КЋ	nnn V: 0.5			P	К 10	nnn
				<u>V:</u>	0.5			ΡK	3 000 ¥	: 0.5		P	К7	nnn V: 0.5			P	К 11	nnn
⊕ 🗹 16.000 - ⊕ 🗹 17.000 -				Vé	ertices	Transversa	iles												
18.000 -				Г	0/8	Dist	Co	ota	Pend	iente	C Roja	a Ver	Ť.	Sección tipo		Tipo	Código	Or	den
				Ĩ	▶1	-4.845	710.2	12	0.00000	0	Terreno		0 5	Sin código	~	0	Sin código	0	
20.000-				-	2	-2 105	706.3	77	0.00000	0	Provecto		0 5	Sin código	~	0	Sin córdiac	0	
⊕ ☑ 22.000 -				-	3	-2.100			100000		Provecto		0 9	Sin código	~	0			
₫ 🗹 23.000 -			0		4	-1.910	711.1	04	30,3691	30	Terreno		0 5	Sin código	~	0	Sin códiao	0	
1 24.000 -				-	5	-1.500	711.3	77	0.00000	0	Provecto		0 5	Sin código	~	0	Sin códtao	0	
⊕ 🗹 25.000 -				-	6	-1.449	711.3	77	59,4406	17	Terreno	\checkmark	0 5	Sin código	V	0	Sin códiao	0	
				-	7	0 000	711.3	77	0.00000	0	Terreno		0 5	Sin código	~	0	Sin código	0	
		~		-	8	0.000	711.3	77	0.00000	ő	Provecto	~	0 5	Sin código	~	0	Sin codiac	0	
L			1																

Transversales - [D:\Trabajos\Demos\21 3Marzo2022 Seccion tipo\paso.trn]

Archivo Edición Marcar Dibujar Aplicaciones Configurar Ayuda

- 🗆 X

D 📽 🖬 🕹 💕 💕 🕇 🐂 🛤	※■※ □	9 7 67							-5	.014, 708.895
Config. Transv. Vol.	V: 1.0 ★		ΡK	n nnn V: 1.0		Ρ	K 4 NNN V: 1.0			K 8 000
	∀: 1.0		ΡK	1 000 V: 1.0		P	K 5 000 V: 1.0			Р К. 9 NNN
	∨: 1.0	7	ΡK	2 nnn V: 1.0		P	K 6 000 V: 1.0		P	K 10 000
	V: 1.0		ΡK	3 nnn V: 1.0		Ρ	K 7 nnn V: 1.0		P	K 11 000 >
	Vértices	Transversale	IS	1	1		1	1	1	
	0/9	Dist.	Cota	Pendiente	C.Roja	Ver	Sección tipo	Tipo	Código	Orde ^
	<u>▶1</u>	-4.845	710.212	0.000000	Terreno		0 Sin código	~ 0	Sin código	0
	2				Proyecto		U Sin codigo			0
		2 101		100000 000000	Proyecto	~	0 Sin sódias			
	5	-1.910	711 104	30 369130	Terreno	× V	0 Sin código	~ 0	Sin código	
	6	-1 500	711.377	0.000000	Provecto		0 Sin código	~ 0	Sin código	0
	7	-1.449	711.377	59 440617	Terreno	\sim	0 Sin código	~ 0	Sin código	0 ~
	<							40		>
L	-									

Vemos que lo ha hecho perfecto, tal y como queremos. Date cuenta que la sección tipo que estamos calculando es la que ves en la siguiente imagen:



Y es lo que hemos conseguido. En el vídeo que hay sobre esto puedes ver cómo se usan estas opciones, ya que se crean un par de taludes dinámicos.

Nota: Un aspecto importante que no he comentado es que en el momento que APLIQUES un talud dinámico o invertido, después en el vértice que estaba puesto como "Sección tipo" "Talud" y en el "Tipo" el número del mismo, desaparecerán. Esto es debido a que una vez calculados estos tipos de taludes puede llevar a problemas si sigues trabajando con los vértices a la hora de recortar o prolongar. Sin embargo los taludes normales, que no son ni dinámico ni invertido siguen manteniendo su condición de talud, por lo que si movieras la capa con la que intersecta este talud también se recalcularía de nuevo.

Nota: Dentro del cuadro de diálogo de "Modificar vértice de los PKs" o "Cambiar los datos en los vértices de los PKs" se pueden poner varios vértices en los que quieres que se aplique el cambio, simplemente separando por comas los números de la posición del vértice en la casilla de "El vértice en la posición...". (0,1,2...).