Calcular el desplazamiento de las parcelas para Catastro

https://youtu.be/-u2HZNEq55g

Al realizar una medición en campo de una parcela muchas veces te encuentras con que la parcela que has tomado se encuentra desplazada con respecto a la que hay en Catastro, siendo la buena la que tú has tomado en campo topográficamente. Catastro quiere saber que esa parcela se encuentra desplazada por lo que debes de mover tu parcela para que "coincida" con la de Catastro pero avisar, presentar un informe, de que hay un desplazamiento según los puntos reales tomados en el terreno.

olicitante del informe		
NIF	B81572323	
Apellidos y nombre	APLICACIONES TOPOGRAFICAS SL	
Intervención como técnico competente	® Si ○ No	
atos del técnico		
Titulación		
Universidad		
Colegio profesional		
Número colegiado		
licitante del trabajo profesional		
netance del trabajo profesional		
NIF		
Apellidos y nombre		
Fecha solicitud del trabajo		
pecificaciones del trabajo profesional		
Realizado sobre cartografía catastral	® Si ○ No	
Escala	1/	
Precisión del trabajo	metros	
Fecha de realización		
Descripción		
		li
Desplazamiento	AX	
	BX	
	CX	
	AY	
	BY	
	CY CY	

Generar informe

Lo que hay que hacer para calcular los parámetros AX, BX, CX, AY, BY, CY es tomar 3 puntos de tu parcela medida en campo y tomar esos mismos 3 puntos de la parcela que hay en Catastro para poder calcular una transformación afín de tu sistema de referencia al sistema de referencia que tiene Catastro. "p1", "p2", "p3" son los puntos tomados en campo y "q1", "q2", "q3" esos mismos puntos en el plano de Catastro:

p1[X]	p1[Y]	1	0	0	0	AX		q1[X]
p2[X]	p2[Y]	1	0	0	0	ΒX		q2[X]
p3[X]	p3[Y]	1	0	0	0	СХ	=	q3[X]
0	0	0	p1[X]	p1[Y]	1	AY		q1[Y]
0	0	0	p2[X]	p2[Y]	1	BY		q2[Y]
0	0	0	p3[X]	p3[Y]	1	CY		q3[Y]

Página web de Protopo GPSat Pro y LanDTM: <u>https://www.aptop.com</u>

No todo es tan fácil como parece ya que tu parcela medida no suele coincidir con la parcela de catastro en más de 3 puntos, por lo que es decisión del técnico determinar qué tres puntos son los más adecuados para realizar ese desplazamiento, (la experiencia me dice que intentar que coincidan los puntos que coinciden con la rasante de la vía que pasa por delante de la parcela es la mejor decisión.

Para que se entienda esto podéis ver éstas imágenes de una parcela medida, (a la parcela medida se le llama "Parcela georeferenciada" en este ejemplo), y presentada en Catastro:



Se ve claramente como no son sólo tres puntos los que no coinciden con la parcela catastral sino casi todo el trabajo, por muy bien georreferenciado que esté, pero es decisión de Catastro tener en cuenta sólo esa transformación afín cuando se ve claro que hay que modificarlo todo.

Así pues, Protopo, en el programa de parcelas, ha creado una herramienta para poder calcular estos parámetros AX, BX, CX, AY, BY, CY y se encuentra en el menú "Aplicaciones/Calcular desplazamiento":

iiculai uespi	azamiento catastra	31	
yuda de este	cuadro de diálogo		Ver vídeo en YouTub
Puntos en tu p	oarcela medida		
Nº 1	×1 441535.1240	Y1 4120792.2215	Pinchar en el CAD
Nº 2	×2 441545.3908	Y2 4120801.4521	Pinchar en el CAD
Nº 3	×3 441550.3733	Y3 4120796.0343	Pinchar en el CAD
Decimales	4 Pinch	ar en el CAD los tres	puntos seguidos
Puntos on la i	arcola do Catactro		
Funitos en la p	Jarcela de Calasiro		
Nº 12	×1 441537.2350	Y1 4120791.5734	Pinchar en el CAD
Nº 7	×2 441547.5902	Y2 4120800.7047	Pinchar en el CAD
Nº 8	×3 441552.5203	Y3 4120795.2392	Pinchar en el CAD
Decimales	4 Pinch	ar en el CAD los tres	puntos seguidos
BX 0.0096 CX -39655	0.0098 -39652 -0.0090 0.9999 <	2283333344920 5.673710634968 6273955475217 504414123844 × >	BY 0.99995044 CY 4454.40582923
Decimales			
Test Los nún	neros de punto debe	n pertenecer a las pa	rcelas cargadas
Nº [Xm 441541.1487	Ym 4120787.5844	Decimales 4
Error× -0.	0001026965 Error	Y 0.0000065351	Error 0.0001029043
Calculados	con los 6 parámetros	xc 441543.214	8 Yc 4120786.8785
Para preser	itarGML № 19	AC 1991090.219	7 Yc 4120786.8785

Puedes introducir las coordenadas de cada uno de los puntos elegidos en la parcela medida y en la parcela de catastro, y no tienen por qué pertenecer a las parcelas, aunque mi consejo es que siempre pertenezcan.

Una vez introducidas las coordenadas de los puntos puedes realizar el cálculo con el botón "Calcular" y te dará automáticamente los valores de los parámetros buscados rellenando las casillas de los mismos, así como una lista. Puedes copiar "<Ctrl><C>" y pegar "<Ctrl><V>" cada valor en las casillas que te da catastro o también puedes seleccionar los seis valores que hay en la lista y, todos juntos, copiarlos y pegarlos donde desees, (para eso está la lista, para poder copiar y pegar todos los valores al mismo tiempo).

Si te fijas, se han puesto variables para que definas los decimales que quieres en cada uno de los valores, ya que es importante a la hora de copiar y pegar en determinados informes. Unos te piden 2 decimales, otros 3, otros todos los que puedas, etc. Así que con esto podrás tener tus valores como desees.

Nota: Debes de tener mucho cuidado con el tema de los decimales ya que influye, y mucho en el cálculo.

Lógicamente, al estar dentro del programa de parcelas hay tres sistemas para introducir las coordenadas de los puntos elegidos para hacer la transformación y el primero es seleccionándolos en la tabla antes de abrir este cuadro de diálogo.

Gesto	or de paro	elas [C:\Trabajos\Prot	opo\gml 0604249 a 0	50426Importado.pcl]		-	
hivo	Parcelas	Vértices Dibujar Ir	nágenes Aplicacio <u>n</u> e	es Tabla Ver <u>C</u> onf	iguración Ayud	la	
P	88			👷 🖳 (++ (4)	💼 (+ 1 🐲 (8	
Parce	las Puntos	3					
Arra	astrar una	cabecera de cualqui	er columna aquí para	agrupar la tabla en fi	unción de esa c	olumna.	
	Núm 5	Coordenada X 🗟	Coordenada Y	Coordenada Z 🗟	Código ⊽	Parcelas asociadas	v
5	5	570702.190	4430283.310	0.000		0604249WK7300S0001GZ	
6	6	570704.720	4430285.920	0.000		0604249WK7300S0001GZ	
7	7	570708.110	4430289.430	0.000		0604249WK7300S0001GZ	
8	8	570711.520	4430292.930	0.000		0604249WK7300S0001GZ,0	6
9	9	570693.120	4430224.540	0.000		0604250WK7300S0001BZ,0	6
10	10	570679.500	4430215.850	0.000		0604250WK7300S0001BZ	
11	11	570656.440	4430242.470	0.000		0604250WK7300S0001BZ	
12	12	570658.520	4430244.400	0.000		0604250WK7300S0001BZ	
13	13	570659.660	4430245.570	0.000		0604250WK7300S0001BZ	
14	14	570660.250	4430246.500	0.000		0604250WK7300S0001BZ	
	Núm	Coordenada X 🛛	Coordenada Y	Coordenada Z 🛛	Código 🗸	Parcelas asociadas	7
	73	570787.320	4430345.920	0.000		0604260WK7300S0001FZ	
	74	570794.330	4430348.970	0.000		0604260WK7300S0001FZ	
	75	570800.170	4430351.360	0.000		0604260WK7300S0001FZ	
76	76	570678.631	4430229.250	0.000		Parcela13	
77	77	570665.011	4430220.560	0.000		Parcela13	
78	▶ 78	570641.951	4430247.180	0.000		Parcela 13	
79	79	570644.031	4430249.110	0.000		Parcela13	
80	80	570645.171	4430250.280	0.000		Parcela13	1
81	81	570645.761	4430251.210	0.000		Parcela13	
82	82	570646.191	4430252.100	0.000		Parcela13	
00	83	570R46 531	4430253 100	0 000		Parrola13	
estite	addie uto		N=/6.X=57054135 Percela13				
02022	2 Google - M	ap data ©2022 Tele Atlas, I	magery ©2022 TerraMetric				1
		Datos del Mapa	configurados		570790	0.771, 4430371.610, 40.0206, -2.17	704, (h30), (

Pero, **es muy importante** seleccionarlos en el orden adecuado, o sea si el primer punto medido es el 11, debes de seleccionar el punto 11 en primer lugar, si el segundo punto medido es el 10, debes de seleccionar el 10 en segundo lugar, y así continuamente, hasta que el punto de Catastro 76 sea el último que selecciones, el sexto. El orden de selección, en este caso sería 11, 10, 9, 78, 77, 76, (te recuerdo que si dejas pulsada la tecla <Ctrl> y seleccionas con el botón izquierdo del ratón una fila se añadirá a la selección).

Si lo haces así cuando abras el cuadro de diálogo de "Cálculo de Desplazamiento" se te rellenarán las casillas con las coordenadas de esos puntos, en el orden elegido, y para comprobar, también te pondrá el número de punto al que corresponde cada coordenada.

Un segundo sistema para poner las coordenadas en las casillas de "Puntos medidos" y "Puntos Catastro" es situarte en las casillas que son "Nº" y escribir el número al que corresponden las coordenadas deseadas y automáticamente se rellenarán las casillas de coordenadas con las coordenadas correspondientes a ese número.

Y un tercer sistema de selección sería pinchando en el CAD. Puedes pinchar punto a punto o puedes pinchar los tres puntos medidos a la vez, lo cual debes hacer en el orden deseado, y pinchar los tres puntos de Catastro a la vez, que también los debes de pinchar en el orden deseado. (Los números de los puntos, en este caso, no se tocarán y puedes poner los que quieras).

Una vez hecho el cálculo yo suelo llevarme los datos a una plantilla de Excel para pegarlos allí y hacer un informe para presentar con el trabajo, (para validar en Catastro debes de pasar por el formulario que te he presentado en la primera imagen de este paper).

COORDENA	DAS DE LA REAL	Idad Inmobiliaria	COORDENADA	S DESPLAZADAS	A CATASTRO
Nº PUNTO	X	Y	Nº PUNTO	X'	Y'
1			1'	1	
2			2'		
3			3'		
olución de un	(1) = AX * X1 +	BX * Y1 + CX	Frecoge la Sede Electron lica a continuación: $\int Y' 1 = AY * X1$	+ BY * Y1 + ¢Y	o, mediant€
RAMETROS	('1 = AX * X1 + ('2 = AX * X2 + ('3 = AX * X3 +	BX * Y1 + CX BX * Y2 + CX BX * Y2 + CX	The formula of the f	hica de Catastro + BY * Y1 + ¢Y + BY * Y2 + ¢Y + BY * Y3 + ¢Y	p, mediante Página
solución de un	(11 = AX * X1 + (2 = AX * X2 + (3 = AX * X3 +	BX * Y1 + CX BX * Y2 + CX BX * Y2 + CX	The formula of the electron lica a continuación: $ \begin{cases} Y'1 = AY * X1 \\ Y'2 = AY * X2 \\ Y'3 = AY * X3 \end{cases} $	+ BY * Y1 + ¢Y + BY * Y2 + ¢Y + BY * Y3 + ¢Y	p, mediante Página
solución de un	AX BX AX AX BX AU AU AX BX AU CO AU CO AU CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO	BX * Y1 + CX BX * Y2 + CX	$1 = \frac{1}{1} \begin{cases} Y'1 = AY * X1 \\ Y'2 = AY * X2 \\ Y'3 = AY * X3 \end{cases}$	+ BY * Y1 + ¢Y + BY * Y2 + ¢Y + BY * Y3 + ¢Y + BY * Y3 + ¢Y 0,00114919	p, mediante Página

También puedes dibujar los puntos, "PPuntos", de los puntos medidos como de Catastro desde este cuadro de diálogo con sólo pinchar en el botón "Dibujar". La características de los PPuntos dibujados, (capa, color, posición, etc), son los que haya en el cuadro de diálogo de la opción del menú "Dibujar/Dibujar PPuntos de las coordenadas".

Gestor de parcelas [C:\Trabajos\Protopo\gml 0604249 a 060426Importado.pcl]

<u>A</u> rchivo	Parcelas	<u>V</u> értices	Dibujar	Imágenes	Aplicacio <u>n</u> es	Tabla	Ver <u>C</u> onf	igur
Parce	las Puntos	2 6	Ayud Dibu Dibu	da para dib ujar Plano G ujar Ficha In	ujar (?) eneral de Parce dividual por Pa	elas ircela		m ²
Arra	astrar una	cabecera	Dibu	PPuntos	de las coorde	nadas Ji apar na	wore en fr	unci
	Núm 🗸	Coord	enada X	v Coord	enada Y 🛛	Coorde	nada Z 🛛	
5	5	570702.	190	4430283	3.310	0.000		
6	6	570704.	720	4430285	5.920	0.000		
	-	570700	110	440000	100	000		-

Actualizaciones: <u>https://www.aptop.com/protopo_actualizaciones.html</u> YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_0XJ6cji8RHYhlCltpYS9A

Dibujar PPuntos		×
🖂 Borrar todas las entida	ides "PPUNTO", previo a	al dibujo
Capas para los PPuntos	PPUNTOSCOORDE	Capa
Zoom extensiones pos	sterior al dibujo	
Dibujar	Cancelar	

Por último, tenemos que ver cómo se pueden comprobar los datos, lo cual haremos en el apartado de "Test". En este apartado todo funciona mediante "Números de punto" por lo que las parcelas deben estar cargadas en la tabla, y simplemente poniendo un número de punto que pertenezca a la "Parcela medida" te va a calcular cuál es la coordenada calculada con los nuevos parámetros:

Xcatastro = AX * Xmedido + BX * Ymedido + CX Ycatastro = AY * Ymedido + BY * Ymedido + CY

Y también te la va a comparar con las coordenadas, si existen, de la "parcela de Catastro", (de la que vas a generar el GML para validar). En este comparación se van a calcular los errores en X, en Y y por distancia de un punto a otro.

DistanciaError = DistanciaReducida(PuntoCatastro, PuntoCalculado) Xerror = Xcatastro – Xcalculada Yerror = Ycatastro – Ycalculada

Siempre que pongas un número en la casilla de "N^o medido", (es la primera casilla de las que hay en el test) se calcularán automáticamente todos los datos que acabamos de ver sin que tengas que pulsar ningún botón ni nada. El programa buscará, según el resultado del cálculo, a qué punto puede pertenecer en la tabla, y te lo pondrá en la segunda casilla de más abajo que pone, "Para presentar GML N^o", (el programa busca en radio de 0.01m alrededor del punto calculado).

√² 5	Xm	441539.6	402 Y	m 412	0789.2726	Dec	imales	4
Error×	-0.00009	36876	Error Y	0.0000	225133	Error	0.0000	963546
Calculad	os con lo:	s 6 parár	netros	Xc	441541.72	226 Y	c 4120	788.5811
^o ara pres	sentar GN	1L Nº	10	Xc	441541.72	225 Y	c 4120	788.5812

Es evidente que estos datos cambiarán dependiendo del número de decimales que uses para las coordenadas iniciales "medidas" y "catastrales" por lo que, y vuelvo a insistir, debes de estar muy pendiente. (Mi consejo es que uses siempre 4 decimales, con lo que siempre obtendrás un error menor a 0.001m que es lo deseado).